OLIVETTI PR 2 PLUS

Einstellung der vertikalen Druckposition

1. Deckel öffnen
2. Alle 3 Tasten drücken und beim Einschalten bis zum Stillstand des Druckkopfes festhalten: READY blinkt, STATION 1, STATION 2 und LOCAL leuchten
3. Deckel schließen
4. Taste LOCAL drücken (Druckerinitialisierung abwarten), dann STATION 1
5. Papier einlegen: es werden einige Zeichen "H" gedruckt, Papier wird ausgeworfen.
6. STATION1 positioniert jeweils um ca. 0,5 mm höher, STATION2 tiefer; Doppelton bei Tastendruck, bei Erreichen einer Grenze langer erster Ton
7. Papier einlegen; die nächste Druckzeile rechts zeigt die neue Zeilenposition an.
8. Speichern: LOCAL drücken (Doppelton-Quittung).
9. Beenden durch Ausschalten

ACHTUNG!

Die vertikale Positionseinstellung wirkt nur im IBM-Mode! Wird die vertikale Position im Olivetti-Mode („Native“) tiefer eingestellt, so wirkt sich dies auf den Druck nicht durch Verschiebung aus, sondern der Druck wird mit Fehler beendet, falls die Anwendung eine höhere Position vorgibt.

➔ **Im Native-Mode wird der obere Druckrand ausschließlich durch die Anwendung bestimmt. Bitte hierzu die Informationen des Software-Anbieters beachten.**

Einstellung der horizontalen Druckposition

1. Deckel öffnen
2. Alle 3 Tasten drücken und beim Einschalten bis zum Stillstand des Druckkopfes festhalten: READY blinkt, STATION 1, STATION 2 und LOCAL leuchten
3. Deckel schließen
4. LOCAL drücken (Druckerinitialisierung abwarten), dann STATION2
5. Papier einlegen: Druck einer Testzeile „HUHH____....“
6. STATION1 positioniert jeweils um ca. 0,5 mm weiter links, STATION2 weiter rechts; Doppelton bei Tastendruck, bei Erreichen einer Grenze langer erster Ton
7. Papier einlegen; die nächste Druckzeile darunter zeigt die neue Position an.
8. Speichern: LOCAL drücken (Doppelton-Quittung).
9. Beenden durch Ausschalten